



**RPM
DASH**

UNIVERSAL RPM DISPLAY WITH SHIFT LIGHT & LAUNCH CONTROL SYSTEM

HONDA CRF 450 R

- EN** ADDITIONAL INFORMATION
- IT** INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
- ES** INFORMACIÓN ADICIONAL
- FR** INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
- DE** ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN
- PT** INFORMAÇÕES ADICIONAIS



ATTENTION:

ADDITIONAL INFORMATION FOR USE ON HONDA CRF 450 R

RPM DASH has two settings to ensure accurate data reading depending on the motorcycle:

1. Honda CRF 250 R (set 1)
2. Honda CRF 450 R (set 2)

Set 1 is active on RPM DASH, so it is ready to be used on Honda CRF 250 R.

For use on CRF 450 R please follow the instructions below to select set 2.

Once point 6 of the installation has been completed (see user manual), switch on the motorcycle to power the RPM DASH.

Press and hold the multi-function button steadily for 25 seconds.

When the button is pressed, the red LC LED will be activated first and then the one below (Shift Light LED). Continue to keep the button pressed down until 25 seconds have passed and the blue LEDs will progressively light up followed by the red ones, signalling that you have entered the set selection menu.

Then all the blue LEDs on the left half will light up, indicating that set 1 (Honda CRF 250 R) is selected. Pressing the multi-function button will make the blue LEDs on the right half light up, indicating that set 2 (Honda CRF 450 R) has been selected.

At this stage you can select one set or the other by pressing the button.

Once you have selected the desired set, wait 5 seconds. **The blue LEDs will flash indicating the setting of the selected set.**

At this point RPM DASH will automatically enter "RPM Display" mode.

For more information on the operation of RPM DASH read the product manual.



ATTENZIONE:

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER L'UTILIZZO SU HONDA CRF 450 R

RPM DASH dispone di due setting per assicurare una accurata lettura dei dati a seconda che la moto sia:

1. Honda CRF 250 R (set 1)
2. Honda CRF 450 R (set 2)

Su RPM DASH è attivo il set 1, per cui è pronto per essere utilizzato su Honda CRF 250 R.
Per l'utilizzo su CRF 450 R invece si prega di seguire le istruzioni sotto per selezionare il set 2.

Terminato il punto 6 dell'installazione (vedi manuale d'uso), accendere la moto per alimentare RPM DASH.

Premere il tasto multifunzione e tenerlo premuto per 25 secondi senza interruzioni. A tasto premuto, si attiveranno prima il LED LC rosso e successivamente quello sottostante (LED Shift Light). Continuare a tenere premuto il tasto fino al termine dei 25 secondi, fino a quando si accenderanno progressivamente i LED blu e quindi quelli rossi, segnalando di essere entrati nel Menù di selezione del set.

Successivamente si accenderanno tutti i LED blu della metà sinistra, indicando che è selezionato il set 1 (Honda CRF 250 R). Premendo il pulsante multifunzione si accenderanno i LED blu della metà destra, indicando che è stato selezionato il set 2 (Honda CRF 450 R). In questa fase è possibile selezionare un set o l'altro premendo il pulsante. Una volta selezionato il set desiderato, attendere 5 secondi. **I LED blu lampeggeranno indicando l'impostazione del set selezionato.**

A questo punto RPM DASH entrerà automaticamente in modalità "Visualizzazione RPM". Per ulteriori informazioni sul funzionamento di RPM DASH leggere il manuale del prodotto.



ATENCIÓN: INFORMACIÓN ADICIONAL PARA UTILIZARLO EN LA HONDA CRF 450 R

El RPM DASH tiene dos ajustes para garantizar una lectura de datos de precisión en función de la moto:

1. Honda CRF 250 R (set 1)
2. Honda CRF 450 R (set 2)

En el RPM DASH, está activo por defecto el set 1, por lo que está listo para utilizarse en la Honda CRF 250 R. **Para utilizarlo en la CRF 450 R, hay que seguir estas instrucciones para seleccionar el set 2.**

Una vez completado el punto 6 de la instalación (véase el manual del usuario), arranque la moto para activar el RPM DASH.

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 25 segundos sin interrupción. Con el botón pulsado, se activará, primero, el LED LC rojo y, luego, el de abajo (LED Shift Light). Continúe pulsando el botón hasta que transcurran los 25 segundos, entonces se encenderán progresivamente los LED azules y, luego, los rojos, para indicar que se ha accedido al menú de selección del set.

Luego, se encenderán todos los LED azules de la mitad izquierda, para indicar que se ha seleccionado el set 1 (Honda CRF 250 R). Al pulsar el botón multifunción se iluminarán los LED azules de la mitad derecha, para indicar que se ha seleccionado el set 2 (Honda CRF 450 R). En esta fase, pulsando el botón, se puede seleccionar uno u otro set. Una vez seleccionado el set deseado, espere 5 segundos. **Los LED azules parpadearán para indicar el set seleccionado.**

Entonces, RPM DASH pasará automáticamente al modo "Visualización RPM".

Para más información sobre el funcionamiento del RPM DASH, lea el manual del producto.



ATTENTION :

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES POUR L'UTILISATION SUR HONDA CRF 450 R

RPM DASH a deux réglages pour assurer une lecture précise des données en fonction de la moto :

1. Honda CRF 250 R (réglage 1)
2. Honda CRF 450 R (réglage 2)

Le réglage 1 est actif sur le RPM DASH et il est donc prêt à être utilisé sur la Honda CRF 250 R. **Pour une utilisation sur la CRF 450 R, suivre les instructions ci-dessous pour sélectionner le réglage 2.**

Une fois le point 6 de l'installation terminé (voir le manuel d'utilisation), allumer la moto pour alimenter le RPM DASH.

Appuyer sur le bouton multifonction et le maintenir enfoncé pendant 25 secondes sans interruption. Lorsque le bouton est enfoncé, la LED LC rouge s'allume d'abord, puis celle du dessous (LED Shift Light). Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à la fin des 25 secondes, jusqu'à ce que les LED bleues s'allument progressivement puis les rouges, signalant l'accès au menu de sélection du réglage. Ensuite, toutes les LED bleues de la moitié gauche s'allument pour indiquer que le réglage 1 (Honda CRF 250 R) est sélectionné. En appuyant sur le bouton multifonction, les LED bleues de la moitié droite s'allument pour indiquer que le réglage 2 (Honda CRF 450 R) a été sélectionné. À ce stade, il est possible de sélectionner un réglage ou l'autre en appuyant sur le bouton. Après avoir sélectionné le réglage souhaité, patienter 5 secondes. **Les LED bleues clignotent pour indiquer la configuration du réglage sélectionné.**

À ce stade, le RPM DASH passe automatiquement en mode « Affichage tr/min ». Pour plus d'informations sur le fonctionnement du RPM DASH, consulter le manuel du produit.



ACHTUNG:

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ZUR VERWENDUNG AUF DER HONDA CRF 450 R

RPM DASH hat zwei Einstellungen, um ein genaues Ablesen der Daten je nach Motorrad zu gewährleisten:

1. Honda CRF 250 R (Einstellung 1)
2. Honda CRF 450 R (Einstellung 2)

Auf RPM DASH ist Einstellung 1 aktiv, so dass es für die Honda CRF 250 R verwendet werden kann. **Für die Verwendung mit der CRF 450 R folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Einstellung 2 auszuwählen.**

Sobald Punkt 6 der Installation abgeschlossen ist (siehe Benutzerhandbuch), das Motorrad starten, um RPM DASH zu speisen.

Halten Sie die Multifunktionstaste 25 Sekunden lang ohne Unterbrechung gedrückt. Beim Drücken der Taste wird zuerst die rote LED LC und dann die darunter liegende LED (LED Shift Light) aktiviert. Halten Sie die Taste bis zum Ablauf der 25 Sekunden gedrückt, bis nach und nach die blauen LEDs und dann die roten LEDs aufleuchten, um anzuzeigen, dass Sie das Einstellmenü aufgerufen haben. Dann leuchten alle blauen LEDs in der linken Hälfte auf und zeigen damit an, dass Einstellung 1 (Honda CRF 250 R) ausgewählt ist. Wenn Sie die Multifunktionstaste drücken, leuchten die blauen LEDs in der rechten Hälfte auf und zeigen damit an, dass Einstellung 2 (Honda CRF 450 R) ausgewählt wurde. Nun können Sie die gewünschte Einstellung auswählen, indem Sie die Taste drücken. Wenn Sie die gewünschte Einstellung ausgewählt haben, warten Sie 5 Sekunden. **Die blauen LEDs blinken und zeigen die ausgewählte Einstellung an.**

Nun geht RPM DASH automatisch in den Modus „RPM-Anzeige“ über. Für weitere Informationen über die Funktionsweise von RPM DASH lesen Sie bitte das Produkthandbuch.



ATENÇÃO:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA USO NA HONDA CRF 450 R

O RPM DASH possui duas configurações para garantir uma leitura de dados precisa, de acordo com o modelo da moto:

1. Honda CRF 250 R (conjunto 1)
2. Honda CRF 450 R (conjunto 2)

No RPM DASH está ativo o conjunto 1, por isso está pronto para ser usado na Honda CRF 250 R. **Para utilizar na CRF 450 R, recomendamos seguir as instruções abaixo para selecionar o conjunto 2.**

Uma vez concluído o ponto 6 da instalação (consulte o manual de uso), ligue a moto para alimentar o RPM DASH.

Pressione o botão multifunções e mantenha-o pressionado, durante 25 segundos, sem interrupções. Ao pressionar o botão, serão ativados primeiro o LED LC vermelho e, em seguida, o que está embaixo (LED Shift Light). Continue a pressionar o botão, por 25 segundos, até acenderem, em sequência, os LEDs azuis e depois os vermelhos, indicando que se entrou no Menu de seleção do conjunto. A seguir, todos os LEDs azuis da metade esquerda acenderão, indicando que está selecionado o conjunto 1 (Honda CRF 250 R). Ao pressionar o botão multifunções acenderão os LEDs azuis na metade direita, indicando que foi selecionado o conjunto 2 (Honda CRF 450 R). Nesta fase é possível selecionar um conjunto ou o outro pressionando o botão. Depois de selecionar o conjunto desejado, aguarde 5 segundos. **Os LEDs azuis piscarão indicando a configuração do conjunto selecionado.**

Neste momento o RPM DASH entrará automaticamente no modo "Visualização RPM". Para mais informações sobre o funcionamento do RPM DASH, leia o manual do produto.

GET, a brand of
Athena S.p.A.

Via delle Albere 13
36045, Alonte (VI) Italy
Tel. +39 0444 72 72 72
Fax. +39 0444 72 72 22
✉ sales.get@athena.eu
🌐 shop.athena.eu



**UPDATED PRODUCT
DOCUMENTATION**