



SMART SOS

SETTABLE SOS ALARM
AND WIRELESS HOUR METER

USER MANUAL

SMART SOS

USER MANUAL

GD-MUP-0011-AB
2018

Gli apparecchi elettrici e/o elettronici da smaltire non possono essere trattati come i normali rifiuti domestici.



IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

L'apparecchio contiene una batteria a bottone 3V al litio sostituibile, non ricaricabile.

Precauzioni generali:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Se il comparto batterie non si chiude saldamente, sospendere l'uso del prodotto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non ingerire la batteria, può provocare gravi ustioni interne e portare alla morte
- In caso di sospetta ingestione delle batterie o di loro inserimento in altri orifizi corporei rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non aprire, forare o danneggiare le batterie.
- **ATTENZIONE!** In caso di ossidazione non toccare il liquido fuoriuscito dalla batteria! Il liquido è infatti tossico e dannoso.
- Non collocare l'apparecchio vicino a fonti di calore: le batterie possono esplodere se esposte ad elevate temperature o gettate nel fuoco!

Lo smaltimento delle batterie consumate deve avvenire presso gli appositi centri di raccolta differenziata o in base alle regolamentazioni locali.



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici – elettronici sarà passibile delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

Si raccomanda inoltre di riciclare l'imballo interno ed esterno con cui il prodotto è fornito.



Questa apparecchiatura è conforme alle Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica), LVD (Bassa Tensione) ROHS e relative modifiche.

IT

INDICE

1.	AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO SMART SOS	4
2.	INDICAZIONI NEL DISPLAY DI SMART SOS	5
3.	INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO	8
4.	PERCHÈ USARE L'APP GET Smart SOS	9
5.	INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DELL'APP E CONNESSIONE AI DISPOSITIVI SMART SOS	10
6.	AZZERARE IL CONTA ORE PARZIALE	13
7.	GLI ALLARMI (UTILIZZABILI PER GLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE)	14
7.1	AZZERARE UN ALLARME	14
7.2	CREARE UN ALLARME E/O MODIFICARNE L'INTERVALLO DI AVVISO	15
7.3	ELIMINARE O DISABILITARE UN ALLARME PERSONALE (ALLARME CUSTOM)	17
7.4	ELIMINARE UN VEICOLO	18
8.	LA FUNZIONE SOS	20
8.1	INSERIRE I DESTINATARI ALLA FUNZIONE SOS	21
8.2	DISATTIVARE/ELIMINARE I DESTINATARI DELLA FUNZIONE SOS	22

1. AVVERTENZE PER UN CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO SMART SOS



hourmeter.athena.eu
SCOPRI DI PIÙ

Prima di utilizzare il Prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze. La mancata lettura e/o osservanza delle istruzioni e delle avvertenze può causare un uso non corretto del dispositivo o un suo malfunzionamento, con conseguenti danni al prodotto e lesioni alla persona.

1. Il prodotto non è un giocattolo. Tenere lontano dalla portata di bambini e/o animali perché contiene componenti di piccole dimensioni che potrebbero essere ingerite. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli specificati dalle presenti indicazioni.
2. Assicurarsi sempre, prima dell'uso, che il prodotto sia correttamente installato e funzionante.
3. Applicare il dispositivo al veicolo dove suggerito e comunque in posizione protetta, in modo da evitare di danneggiarlo in caso di cadute o urti.
4. Non esporre il dispositivo a temperature superiori a 70°C /158°F
5. La funzione SOS può essere attivata solo tramite APP, scaricabile dagli Store Google ed Apple, utilizzando il QR Code di seguito o dal sito <http://hourmeter.athena.eu>.
6. Affinché la funzione SOS ALARM risulti attiva, la APP dovrà rimanere sempre attiva in background durante l'utilizzo del veicolo.
7. La funzione SOS ALARM prevede l'invio di messaggi e mail attraverso la rete GSM. In assenza di segnale non è garantito che l'invio delle richieste di soccorso e la lettura da parte del destinatario avvengano sempre con successo.
8. Le coordinate GPS potrebbero non essere disponibili, accurate o complete. L'invio delle stesse è possibile unicamente nel caso in cui lo smartphone abbinato al dispositivo abbia una copertura di rete sufficiente per attivare la trasmissione dei dati.
9. Una volta attivato il servizio SOS, il numero di SMS ed e-mail è limitato, in caso di esaurimento sarà possibile acquistare pacchetti aggiuntivi tramite l'App Smart SOS.
10. L'utilizzo di questo prodotto durante la guida potrebbe provocare distrazioni e pericoli. Non controllare il display del prodotto o dello smartphone mentre si è alla guida o in situazioni in cui distrarsi potrebbe provocare pericoli per la salute propria e degli altri.
11. Non utilizzare il prodotto in luoghi dove è vietato l'uso di dispositivi Bluetooth.
12. Si consiglia di utilizzare sempre il veicolo cui è agganciato il dispositivo con prudenza e rispettando le norme del codice della strada.
13. Per un corretto utilizzo del dispositivo abbinato all'App Smart SOS la connessione Bluetooth deve essere stabile. Si consiglia di non superare i 5 metri di distanza tra lo smartphone ed il dispositivo.

2. INDICAZIONI NEL DISPLAY DI SMART SOS



ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO CON MOTORE SPENTO



Premere il pulsante Multifunzione per attivare il display.



Al rilascio del pulsante verrà visualizzato il conta ore totale.

VISUALIZZAZIONE DEI TEMPI TOTALI E PARZIALI

TOTALI E PARZIALI



Premere il pulsante Multifunzione per visualizzare il tempo totale (icona **TOT** attiva).



0 parziale (icona **PAR** attiva).

SEGNALAZIONE DEGLI ALLARMI

STANDARD E CUSTOM (ICONA SERVICE ATTIVA)



Premere il pulsante Multifunzione.



Scorrere le schermate per visualizzare il numero di allarme attivo.



SA = Standard Alarms.



CA = Custom Alarms.

MOTORE ACCESO



Per i primi 5 secondi viene visualizzata la scritta **---ON** sul display. Questo indica che le vibrazioni del motore sono percepite correttamente dal dispositivo.

STATO SOS ATTIVO RICHIEDE APP GET SMART SOS



Nel caso in cui il dispositivo si trovi in condizione SOS (veicolo ribaltato) il display mostrerà la scritta **SOS** lampeggiante.

STATO DI CALIBRAZIONE RICHIEDE APP GET SMART SOS



Nel caso in cui il dispositivo si trovi in condizione di calibrazione **SOS** il display mostrerà la scritta **CAL** lampeggiante.


AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA RICHIEDE APP GET SMART SOS




Nel caso in cui il dispositivo si trovi in aggiornamento il display mostrerà la scritta **UPD**.

3. INSTALLAZIONE E MESSA IN OPERA DEL DISPOSITIVO


1. INSERIRE LA BATTERIA facendo attenzione a non rovinare l'anello in gomma di protezione del tappo e la sede ricavata nel coperchio posteriore del dispositivo **SMART SOS**.




2. INDIVIDUARE DOVE MONTARE IL DISPOSITIVO e accendere la moto. Appoggiare il dispositivo nel punto in cui si intende applicarlo, facendo pressione con due dita ai lati del display. Senza premere il pulsante e con motore al minimo, il dispositivo si dovrà accendere automaticamente iniziando il conteggio delle ore di funzionamento del motore. ATTENZIONE: QUALORA IL DISPOSITIVO NON RIESCA AD ACCENDERSI AL MINIMO PROVARE AD ESEGUIRE UNA CALIBRAZIONE TRAMITE L'APP GET SMART SOS.



PIASTRA DI STERZO





TELAIO (LONTANO DA FONTI DI CALORE SUPERIORI A 70°C / 158°F)



SOTTOSELLA / TELAIO IN POSIZIONE PROTETTA DA FANGO E URTI

3. FISSARE IL DISPOSITIVO pulendo la superficie della moto prima dell'installazione e incollando il bi-adesivo solo con temperatura superiore ai 10°C / 50°F. Si consiglia di integrare l'installazione del dispositivo con le due fascette in dotazione.





4. PERCHÈ USARE L'APP GET SMART SOS



Per poter utilizzare il dispositivo SMART SOS nel pieno delle sue funzionalità è necessario utilizzare l'App GET Smart SOS.

L'utilizzo dell'App dà la possibilità di:

- Azzerare il contatore parziale
- Verificare l'installazione ed impostare al meglio la sensibilità del vostro SMART SOS per una corretta rilevazione delle ore di funzionamento del veicolo
- Impostare, secondo le proprie esigenze, gli intervalli di manutenzione (allarmi) del vostro SMART SOS
- Attivare la funzione SOS
- Gestire uno o più dispositivi SMART SOS (utile in caso dell'utilizzo su flotte)
- Conoscere sempre ed ovunque le ore di funzionamento del vostro veicolo grazie ai dati salvati nel Cloud Storage gratuito *



ATTENZIONE: L'APP RICHIEDE L'ATTIVAZIONE DEL BLUETOOTH PER LA CONNESSIONE AI DISPOSITIVI SMART SOS. SI RACCOMANDA DI ACCONSENTIRE SEMPRE ALL'APP GET SMART SOS L'ACCESSO ALLA POSIZIONE. ATTENZIONE: L'APP PUÒ RICHIEDERE UNA CONNESSIONE DATI PER ATTIVARE TUTTE LE FUNZIONALITÀ.

* i dati vengono aggiornati nel Cloud dopo ogni connessione al vostro SMART SOS.

5. INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE DELL'APP E CONNESSIONE AI DISPOSITIVI SMART SOS


FASE 1

SCARICARE e installare l'App **GET Smart SOS** dallo Store utilizzato dal vostro smartphone o tablet.*




FASE 2

CREARE un account personale (tasto **CREA NUOVO PROFILO**).




FASE 3

COMPILARE tutti i campi richiesti inserendo un indirizzo e-mail (necessario alla convalida del profilo) ed una password. Acconsentire al trattamento dei dati personali. Premere **SIGN UP** per confermare.



FASE 4

DOPO AVER RICEVUTO l'e-mail di conferma attivazione account eseguire il **LOGIN** compilando i campi **EMAIL** e **PASSWORD**.



* L'App GET Smart SOS richiede l'utilizzo del Bluetooth® e della posizione GPS.


FASE 5

ASSICURARSI che il dispositivo **SMART SOS** sia installato sul veicolo, ed associarlo all'App con la funzione **+ AGGIUNGI VEICOLO**.



FASE 6


DARE UN NOME al proprio veicolo ed inserire i dati richiesti. Se alcuni dati non fossero disponibili, selezionare **ALTRO**. Premere infine **CREA VEICOLO**.



FASE 7


PREMERE IL PULSANTE MULTIFUNZIONE del dispositivo **SMART SOS SENZA ACCENDERE IL VEICOLO**.

Una volta visibile nella pagina **1. RICERCA**, selezionarlo e proseguire.




FASE 8

SE RICHIESTO, premere nuovamente il pulsante multi-funzione di **SMART SOS** per eseguire l'associazione tra quest'ultimo e lo smartphone.



FASE 9

INDICARE LA POSIZIONE in cui il dispositivo è stato installato.




FASE 10

ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE del dispositivo premendo **START CALIBRATION** per abilitare la funzionalità SOS.
ATTENZIONE ESEGUIRE LA CALIBRAZIONE A MOTORE SPENTO, CON VEICOLO DRITTO E FERMO.




FASE 11

AVVIARE IL MOTORE se necessario, **regolare la sensibilità con i pulsanti + e -**, affinché l'indicatore di intensità sia nella **zona verde**. Premere **SEI PRONTO!** per terminare la procedura in corso.



FASE 12

IL VEICOLO CREATO apparirà nella sezione **I MIEI VEICOLI** e verrà associato in modo univoco allo **SMART SOS** utilizzato durante la procedura di creazione.



6. AZZERARE CONTAORE PARZIALE

FASE 1


AVVIARE l'App **GET Smart SOS** e verificare che il display sia acceso (accendere il motore o premere il pulsante Multifunzione).

L'icona Bluetooth sul display si accenderà non appena il dispositivo verrà individuato dall'App **GET Smart SOS**.



FASE 2

SELEZIONARE, dalla pagina **I MIEI VEICOLI**, il veicolo a cui è associato il dispositivo appena connesso (stato **ATTIVO**).



FASE 3

AZZERARE il conta ore parziale premendo il tasto **RESET** nella pagina **STATISTICHE**.



7. GLI ALLARMI (UTILIZZABILI PER GLI INTERVALLI DI MANUTENZIONE)


L'App **GET Smart SOS** consente la gestione di 9 allarmi standard preinstallati (**SA**) e l'inserimento di altri 10 allarmi personalizzati (**CA**). Gli allarmi possono essere utilizzati per avvertire della necessità di manutenzione (es. sostituzione dell'olio, filtri, ecc...).

Gli **allarmi standard (SA)** sono fissi e modificabili solo nell'intervallo temporale, mentre i **personalizzati (CA)** possono essere completamente gestiti dall'utente (cancellati, rinominati ecc...).

Quando si supera la soglia temporale dell'allarme il display attiverà l'icona Service: scorrendo le pagine con il tasto Multifunzione sarà possibile visualizzare il numero corrispondente all'allarme attivo.

Utilizzare l'App **GET Smart SOS** per conoscere i dettagli dell'allarme attivo e/o azzerarlo.

Gli allarmi vengono impostati sull'App **GET Smart SOS** ed aggiornati sul dispositivo quando questo viene connesso in Bluetooth®.



7.1 AZZERARE UN ALLARME


FASE 1

AVVIARE l'App **GET Smart SOS** e verificare che il display sia acceso (accendere il motore o premere il pulsante Multifunzione). L'icona Bluetooth sul display si accenderà non appena il dispositivo verrà individuato dall'App **GET Smart SOS**.




FASE 2

SELEZIONARE, dalla pagina **I MIEI VEICOLI**, il dispositivo connesso (stato **ATTIVO** nella lista veicoli).



FASE 3

AZZERARE/DISABILITARE l'allarme attivo toccando con il dito il numero di ore e minuti sulla destra (in rosso).




FASE 4

SCEGLIERE se disabilitare del tutto l'allarme (funzione **Off**) o se azzerare solamente il conteggio (funzione **Riavvia**).

La funzione **Spegni** farà sparire l'allarme dalla pagina **STATISTICHE**, per ripristinarlo riferirsi al capitolo successivo.

Utilizzare la funzione **Riavvia** quando si deve azzerare il conteggio (normalmente dopo aver eseguito l'operazione di manutenzione) per essere avvisati nuovamente allo scadere del tempo impostato.

NOTA: IN ENTRAMBI I CASI L'ICONA **SERVICE** SPARIRÀ DAL DISPLAY DI **SMART SOS**.



7.2 CREARE UN ALLARME E/O MODIFICARNE L'INTERVALLO DI AVVISO

FASE 1


AVVIARE l'App **GET Smart SOS** e verificare che il display sia acceso (accendere il motore o premere il pulsante Multifunzione). L'icona Bluetooth sul display si accenderà non appena il dispositivo verrà individuato dall'App **GET Smart SOS**.



NOTA: L'AGGIUNTA DI UN ALLARME O LA SUA MODIFICA NON NECESSITANO DEL DISPOSITIVO CONTA ORE, MA È PREFERIBILE CONNETTERLO PER AGGIORNARNE LA CONFIGURAZIONE.


FASE 2

SELEZIONARE, dalla pagina **I MIEI VEICOLI**, il dispositivo connesso (stato **ATTIVO** nella lista veicoli).




FASE 3

PASSARE alla pagina **ALLARMI CUSTOM** ed attivare la voce **AGGIUNGI NUOVO ALLARME**.




FASE 4

ASSEGNARE Un nome all'allarme nel campo **NAME**.




FASE 5

IMPOSTARE l'intervallo di allarme nel campo **TEMPO**.



FASE 6

ATTIVARE l'allarme impostando in **ON** il campo **STATO**. Premere poi **CREA ALLARME**.



7.3 ELIMINARE O DISABILITARE UN ALLARME PERSONALIZZATO (ALLARME CUSTOM)

FASE 1


AVVIARE l'App **GET Smart SOS** e verificare che il display sia acceso (accendere il motore o premere il pulsante Multifunzione). L'icona Bluetooth sul display si accenderà non appena il dispositivo verrà individuato dall'App **GET Smart SOS**.



NOTA: L'AGGIUNTA DI UN ALLARME O LA SUA MODIFICA NON NECESSITANO DEL DISPOSITIVO CONTA ORE, MA È PREFERIBILE CONNETTERLO PER AGGIORNARNE LA CONFIGURAZIONE.


FASE 2

SELEZIONARE, dalla pagina **I MIEI VEICOLI**, il dispositivo connesso (stato **ATTIVO** nella lista veicoli).




FASE 3

PASSARE alla pagina **ALLARMI CUSTOM** e toccare la voce corrispondente all'allarme da modificare.



FASE 4

DISATTIVARE l'allarme impostando in **OFF** il campo **STATO**, oppure premere il cestino in alto a destra per eliminarlo definitivamente.



7.4 ELIMINARE UN VEICOLO


FASE 1

AVVIARE l'App GET Smart SOS.



FASE 2

SELEZIONARE, dalla pagina **IL MIO VEICOLO**, il veicolo da eliminare.




FASE 3

DISASSOCIARE il dispositivo collegato al veicolo tramite il pulsante **DISASSOCIA HOUR METER** nella pagina **HOUR METER**.




FASE 4

TORNARE, alla pagina **I MIEI VEICOLI**, e toccare il cestino sul lato destro del veicolo da eliminare.



FASE 5

IL VEICOLO verrà rimosso dalla pagina **I MIEI VEICOLI**, ed il dispositivo potrà essere associato ad un nuovo veicolo.



ATTENZIONE



ATTENZIONE IL DISPOSITIVO SMART SOS PUÒ ESSERE ASSOCIATO AD UN SOLO VEICOLO. QUESTO SIGNIFICA CHE NON POTRÀ PIÙ ESSERE UTILIZZATO IN ALCUN MODO DA NESSUN ALTRO, A MENO CHE NON VENGA DISSOCIATO DAL VEICOLO.

8. LA FUNZIONE SOS

L'App **GET Smart SOS** consente di impostare l'invio di SMS e/o e-mail a determinati numeri di telefono/indirizzi di posta in caso di caduta.

Il messaggio inviato contiene le coordinate GPS di dove si è verificato l'evento: **abilitare l'App GET Smart SOS all'accesso della posizione GPS per usufruire correttamente del servizio.**


I messaggi e le e-mail verranno inviati in caso di caduta, a patto che la calibrazione del dispositivo connesso all'App sia stata correttamente eseguita (vedi cap. 5 punto 11).

Per utilizzare la funzione **SOS** è necessario configurare i destinatari degli SMS e/o delle e-mail tramite L'App **GET Smart SOS**.


LA FUNZIONE SOS RICHIEDE CHE IL DISPOSITIVO SULLA MOTO SIA CONNESSO ALL'APP GET Smart SOS (vedi capitolo 6, punto 1).

L'APP GET Smart SOS DEVE ESSERE APERTA (O IN BACKGROUND) PER USUFRUIRE DELLA FUNZIONE SOS.

In caso di caduta l'App **GET Smart SOS**, dopo un minuto, avvertirà con una serie di notifiche che l'allarme SOS è stato attivato e, dopo 5 minuti, tutti i destinatari riceveranno gli avvisi di SOS.



In caso di falso allarme è possibile, entro 5 minuti, disattivare l'invio premendo il pulsante **CANCELLA SOS** nell'App **GET Smart SOS**.



8.1 INSERIRE I DESTINATARI ALLA FUNZIONE SOS

FASE 1


AVVIARE l'App **GET Smart SOS**.

NOTA: INSERIMENTO DEI DESTINATARI DEL MESSAGGIO SOS NON RICHIEDE LA CONNESSIONE AL DISPOSITIVO **SMART SOS**.




FASE 2

PREMERE l'icona **SOS** nella barra delle funzioni.




FASE 3

PREMERE il pulsante **ADD NEW EMERGENCY NUMBER** per aprire la pagina di creazione dei destinatari (pagina **NUOVO SOS**).




FASE 4

COMPILARE i campi **NOME** (obbligatorio), **NAZIONE**, **TELEFONO**, **EMAIL** (non obbligatoria), **LINGUA** ed impostare **STATO** in **ON**. Premere **CREA SOS** per terminare.



FASE 5


IL DESTINATARIO appena inserito sarà visualizzato nella lista della pagina **SOS**. Verificare che lo stato del destinatario sia **ON** (abilitato).



8.2 DISATTIVARE/ELIMINARE I DESTINATARI DELLA FUNZIONE SOS

FASE 1


PREMERE l'icona **SOS** nella barra delle funzioni per visualizzare la lista dei destinatari.



FASE 2

PER DISATTIVARE TUTTI I DESTINATARI premere il pulsante **DISATTIVA TUTTI GLI SOS**.


ATTENZIONE: SE NESSUN DESTINATARIO È ATTIVO LA FUNZIONE SOS VIENE DISABILITATA



FASE 3


PER DISATTIVARE UN SINGOLO DESTINATARIO toccare la scritta **ON** corrispondente al destinatario da disabilitare.

ATTENZIONE: SE NESSUN DESTINATARIO É ATTIVO LA FUNZIONE SOS VIENE DISABILITATA



FASE 4

PER ELIMINARE UN DESTINATARIO entrare nella pagina **NUOVO SOS** e premere il pulsante cestino in alto a destra.



SOS



BUSINESS UNIT GET

Via delle Albere 12,
36045 Alonte - Vicenza (Italy)
Phone: +39 0444 727272
Fax: +39 0444 727292
Email: sales.get@athena.eu
Website: getdata.it
AthenaMotorsport